



Strikket lue med reflex - kort og lang modell

No. 2004-171-4865

Forbruk:

Kort modell 100 (100) 100 g Järbo Reflex
Lang modell 150 (150) 150 g Järbo Reflex

Materialer

Strømpepinne nr 4½
Maskemarkør
Go Handmade Pompon 13cm.

Kjøp garn og tilbehør her:

<http://shop.hobbii.no/strikket-reflex-lue>

Mål:

Omkrets, begge modeller: 48 (51) 54 cm – gir seg
3-5 cm i bredden
Lengde etter bruk, kort: 19 (21) 23 cm
Lengde etter bruk, lang: 32 (34) 36 cm

Strikkefasthet:

19 m x 26 om = 10 x 10 cm

Forkortelser

m: maske

p: pinne

omg: omgang

vr: vridd

sm: sammen

2 m rett sm: Stikk høyre pinne, fra venstre mot høyre gjennom 2 masker og strikk dem rett sammen

2 m vr rett sm: ta 1 m rett løs av, ta 1 m rett løs av, stikk venstre pinne gjennom disse 2 masker med spissen foran arbeide strikk maskene sm

Oppskriften – Se bildeveiledning nederst på oppskriften:

Kant: Legg opp 84 (92) 100 m og fordel dem på strømpepinne.
Strikk rundt i ribb, slik: *1 vr rett, 1 vr*, gjenta fra * til * omg ut.
Strikk ribb til kanten måler 4 cm. Snu vrangen ut av arbeidet.

Kort modell Fortsett i glattstrikk til luen måler 15 (16) 17 cm.

Lang modell: Fortsett i glattstrikk til luen måler 28 (29) 30 cm.

Begge modeller: Sett en markør om den maske ved omg beg, *sett den neste etter 20 (22) 24 m*, gjenta fra * til * i alt 3 ganger = 4 markører.

Begyn fellingene: *Strikk til 2 m før neste markør, 2 m rett sm, 1 rett, 2 m vr rett sm, strikk 16 (18) 20 m*, gjenta fra * til * omg ut = 8 m inn = 76 (84) 92 m.

Strikk 1 omg.

Fell på hver 2. omg 6 (7) 8 ganger = 36 m.

Heretter felles det på hver omg til det er 12 m.

Bryt garnet og trekk enden gjennom maskene. Fest tråden.

Veiledning – ribbkant i vridd rett



Retten på luen og vrangen på kanten



Vrangen på luen og retten på kanten

Veiledning – fellinger



Strikk til 2 m før markøren, 2 m rett sm, 1 rett (markert maske), 2 m vr rett sm.

Veiledning – sy toppen sammen



Klipp garnet over og sett garnet på en tykk nål, fjern pinnene og sy gjennom alle maskene. Fest tråden på vrangen.

Veiledning – Montering av pompom



Sy den ene del av trykknappen på luen.

Trykk pompomen på knappen og din lue er nå klar 😊

Riktig god fornøyelse ☺
De kjærligste hilsener Hobbii.no