



## Salt and Pepper - Halsrør

No. 1006-204-1475

**Nivå:** Nybegynner

**Mål:** 36 cm x 25 cm

**Heklenål:** 4 mm (US størrelse G)

**Materialer:** Nål til festing av ender, saks

**Heklefasthet:** 14 m = 10 cm

13 rækker = 10 cm i mønster

**Garn:** Hurricane

**Film Noir (#8)** - 1 nøste

**Info:** Et halvt nøste er nok til å lage halsrøret. Med et helt nøste kan du både lage halsrøret og Salt and Pepper - Fingerløse Vanter, som matcher halsrøret.

**Kjøp garnet her:**


<http://shop.hobbii.no/salt-and-pepper-halsror>

**Forkortelser:****Lm** - luftmaske**Fm** - fastmaske**Stm** - stavmaske**Rstmb** - relieffstavmaske bakfra: Kast, før nålen inn fra baksiden gjennom til forsiden (= på høyre side av maskestolpen) og deretter fra forsiden gjennom til baksiden (= på venstre side av samme maskestolpe). Hekle stm rundt maskestolpen.**Rstmf** - relieffstavmaske forfra: Kast, før nålen inn fra forsiden gjennom til baksiden (= på høyre side av maskestolpen) og deretter fra baksiden gjennom til forsiden (= på venstre side av samme maskestolpe). Hekle stm rundt maskestolpen.**Km** - kjedemaske**M** - maske(r)


\* Gjenta sekvensen

**omg|** - omgang**Endelige mål**

Oppskriften fins i én størrelse.

**Bredde a:** 36 cm**Høyde b:** 25 cm

## Mønsterdiagram



## Oppskriftsnotater

De 3 lm i begynnelsen av hver omgang teller som første m.

Alle omgange avsluttes med 1 km i 3. lm fra begynnelsen av omgangen.

Ønsker du å endre bredden gjøres det ved å hekle et antall lm delbart med 2 + 3 og begynne med 1 stm i den 5. luftmasken fra nålen.

## Oppskrift

**Start|** 100 lm, samle til en ring med 1 km.

**1. omg.**| 3 lm, begynn deretter i den 5. m fra nålen, 1 stm i hver m rundt omgangen og samle med 1 km i 3. lm fra begynnelsen av omgangen.

**2. omg.**| 3 lm, \*1 Rstmf, 1 Rstmb\*. Gjenta til det er 1 m tilbake, 1 Rstmf, samle med 1 km i 3. lm fra begynnelsen av omgangen.

**3. omg.**| 3 lm, \*1 Rstmb, 1 Rstmf\*. Gjenta til det er 1 m tilbake, 1 Rstmb, samle med 1 km i 3. lm fra begynnelsen av omgangen.

Gjenta 2. og 3. omg til du i alt har 33 omganger.

## Montering

Fest alle ender og blokk halsrøret så det får målene som oppgitt.

**God fornøyelse!**

